

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LOS APARATOS

CONTADORES DE TANTEO

Eje de piñón	Aceite fino.
Soporte de cremallera	} Grasa consistente fina (DILITA, E-3S).
Cremallera	
Piñón	
Circuito impreso	CRC-2-26 (Spray).
Limpieza del tambor	Líquido antiestático «Euroland».
Interruptores	Desengrasante «Co Contac Cleaner» (Spray).

CONMUTADORES CON O SIN RETROCESO, ACUMULADOR

Ejes de palanca de avance y retroceso	} Aceite fino.
Eje principal de rueda trinquete	
Rueda trinquete	} Grasa consistente fina (DILITA, E-3S).
Resorte de retroceso	
Placa de contactos (galleta)	CRC-2-26 (Spray).
Interruptores	Desengrasante «Co Contac Cleaner» (Spray).
Tambor de acumulador	Líquido antiestático «Euroland».

BLOQUE DE DIANAS Y DIANA VARIABLE

Eje de accionadores	} Aceite fino.
Eje de diana variable	
Dianas abatibles	} Grasa consistente fina (DILITA, E-3S).
Palanca recuperación dianas	
Resorte retroceso diana variable	
Placa de contactos (galleta)	CRC-2-26 (Spray).
Interruptores	Desengrasante «Co Contac Cleaner» (Spray).

COMBINADOR

Interruptores	Desengrasante «Co Contac Cleaner» (Spray).
----------------------	--

MECANISMOS SIMPLES

Eje de expulsor de banda	} Aceite fino.
Eje de expulsor de agujero... ..	

Resorte retroceso flipper	} Grasa consistente fina (DILITA, E-3S).
Resorte retroceso salida de bolas	
Interruptores	Desengrasante «Co Contac Cleaner» (Spray).

RELES

Limpieza de contactos Desengrasante «Co Contac Cleaner» (Spray).

FRONTAL DE METACRILATO Y EMBELLECEDORES DE PLASTICO

Sumergir los plásticos en agua común a temperatura ambiente con una solución al 10% de detergente común. Mantenerlo sumergido durante 2 ó 3 minutos. A continuación, secarlos con un paño (preferiblemente gamuza o lana).

ANILLOS ELASTICOS

Desmontarlos previamente de posición en el tablero y emplear el mismo procedimiento que con los plásticos embellecedores.

SOPORTE DE EMBELLECEDORES

Limpiarlos con cera incolora «ALEX».

ATENCION.—No emplear ningún líquido limpiador que contenga detergente porque, en caso de mojar el tablero, éste se perjudicaría, llegando incluso a dañar la decoración.

TABLERO DE JUEGO

Por ser el elemento más delicado del aparato, aconsejamos un cuidado especial en el procedimiento a emplear.

Impregnar un paño, preferiblemente gamuza (evítense los trapos que contengan fibras sintéticas), con cera incolora «ALEX» y procédase a su limpieza. Una vez conseguida ésta, frotar enérgicamente con otra gamuza limpia, para extender proporcionalmente el producto, para lograr un deslizamiento perfecto en la zona de juego.

MUEBLE

Se puede emplear la misma solución de agua con detergente, cuidando después de lavado secarle perfectamente, evitando la posible oxidación de las partes metálicas.

MONEDERO

Sumergir el monedero en agua común a una temperatura de 40° a 50° con una solución al 10% de detergente común y mantenerlo sumergido durante 8 ó 10 minutos.

Terminada esta operación, meterle en un recipiente con agua común limpia (a temperatura ambiente) para quitarle todo residuo de detergente, y dejarle en posición vertical (la misma que en el aparato) hasta que quede completamente seco.

Como único engrase deberá ponerse aceite fino en el eje de balancines y grasa consistente DILITA E-3S en el mecanismo desatrancador.