

AJUSTES PERMITIDOS

3 ^a	2 ^a	1 ^a			
0	6	1	1	0	5
5 ^a	4 ^a	3 ^a	2 ^a	1 ^a	0 ^a
2	0	2	0	0	1
9 ^a	8 ^a	7 ^a	6 ^a	5 ^a	4 ^a
0	2	0	5	2	0
0	0	0	0	0	0

1 ^a Bola / Partida	03 (06) (a)	05
2 ^a Crédito / Partida	11 12 13 14 (15) a	11
3 ^a Crédito / Máximo	01 a 09	06
4 ^a Incentivo	01.11.13.14	01
5 ^a 1 ^a Score	Só valores fixos	(b)
6 ^a 2 ^a Score	Só valores fixos	(b)
7 ^a Bola extra Score	Só valores fixos	(b)
8 ^a Especial / Jogo	01 a 05	05
9 ^a Crédito / Record	01.02	01

Notas: A) (04) e (15) indicam proibidos de n^o 1 e n^o 2 que serão REJEITADOS COM RETORNO AO AJUSTE-PADRÃO utilize-os para forçar mudança para o padrão

B) O padrão pode ser modificado com as chaves CODE 5,6,7 Vide ajuste de replay abaixo

1 - Regras ajustáveis pelas chaves

CHAVE		N ^o DA EST.
0	Não recupera lâmpada de bola extra Recupera lâmpada de bola extra	420
1	Avanço de uma lâmpada para especial Avanço de duas lâmpadas para especial	422
2	Avança multiplicador de bonus quando as 3 lâmpadas do corredor esquerdo estiverem acesas. Avança multiplicador de bonus quando pelo menos uma lâmpada do corredor esquerdo estiver acesa.	424
3	Só acende bola extra quando já avançou pela segunda vez as lâmpadas para bola extra. Avanço normal para bola extra	428

2 - Ajuste do Replay

CHAVE	390	450	490	550	600	630	670	750
5	D	S	D	S	D	S	D	S
6	D	D	S	S	D	D	S	S
7	D	D	D	D	S	S	S	S

3 - Para fazer ajustes aperte o START e aparecerá o ajuste n^o 1, assim:n^o do ajuste

01 05 00
Ajuste atual

Possível novo ajuste
Valor das chaves CODE

4 - Suba e desça a chave "F" (confirme) o aperte o START, até chegar ao desejado

5 - Agora suba as chaves CODE para formar o ajuste desejado, utilizando a regra:

Valor da chave	1	2	4	8	1	2	4	8
Número da chave	0	1	2	3	4	5	6	7

2^o número1^o número

Exemplo: 57 - Suba 0, 1, 2 (1+2+4-7) e as chaves 4 e 6 (1+4-5)

6 - Com ajuste correto no display, suba e desça a chave "F" (ENTR)

7 - Para "sair" dos ajustes suba a chave "F" (confirme) o aperte o START sucessivamente até o 9^o. Depois abaixe todas. OBS.: ANTES DE ABAIXAR A CHAVE DE SERVIÇO VOLTE A CHAVE CÓDIGO PARA A POSIÇÃO DESEJADA PARA O JOGO.

8 - O placar para replay é automaticamente ajustado para o valor indicado pelas chaves, a cada início de jogo. NÃO HÁ MAIS AJUSTES MANUAL.

9 - Pontuação sugerida pela fábrica 550.000 pontos.